

KOBBHUS/
KARNAPP
RAL 8011

SEKKESKURT
SOKKEL

TRE
NCS:
S 3020-Y50R
På trefasader

TRE
NCS:
S 2020-Y30R
På trefasader

PUSS
S3050-Y60R

STÅL
RAL 8025
På vindu, dører
og rekkverk

PUSS
S2040-Y30R

STÅL
RAL 1011
På vindu, dører
og rekkverk

PUSS
S2040-Y10R

STÅL
RAL 1011
På vindu, dører
og rekkverk

KOBBHUS/
KARNAPP
RAL 6002

SEKKESKURT
SOKKEL

KOBBHUS/
KARNAPP
RAL 1005

SEKKESKURT
SOKKEL

KOBBHUS/
KARNAPP
RAL 8011
RAL 5009

SEKKESKURT
SOKKEL

PUSS
S2040-Y10R


STÅL
RAL 1011
På vindu, dører
og rekkverk

PUSS
S3010-G30Y


STÅL
RAL 6020
På vindu, dører
og rekkverk

PUSS
S3050-Y60R

STÅL
RAL 8025
På vindu, dører
og rekkverk



**KOBBHUS/
KARNAPP**
RAL 8011



MUR

D46
Bilde hentet fra
Pettersen tegl

STÅL

RAL 8011
På vindu, dører
og rekkverk

**KOBBHUS/
KARNAPP**
RAL 6002



MUR


D71
Bilde hentet fra
Pettersen tegl

STÅL

RAL 7013
På vindu, dører
og rekkverk

TRE

NCS:
S 3020-Y50R
På trefasader




PUSS

S2040-Y30R

STÅL

RAL 1011
På vindu, dører
og rekkverk

**KOBBHUS/
KARNAPP**
RAL 1005



MUR


D48
Bilde hentet fra
Pettersen tegl

STÅL

RAL 8017
På vindu, dører
og rekkverk

TRE

NCS:
S 2020-Y30R
På trefasader




PUSS

S2040-Y10R

STÅL

RAL 1011
På vindu, dører
og rekkverk

**KOBBHUS/
KARNAPP**
RAL 8011
RAL 5009



MUR

D46
Bilde hentet fra
Pettersen tegl

STÅL

RAL 8011
På vindu, dører
og rekkverk

