

DATO: 09.08.2021




REV.: 01-13.09.2021

LYSSTYRING FOR HELE TORGFLATA

I likhet med utformingen av selve Torvet, er også belysningen utformet med tanke på at den skal bygge opp under grunnideene med verdighet, respekt for historien og byplanen. I tillegg er det viktig med god funksjonalitet som bygger opp under plassens bevegelseslinjer – sommer som vinter. Som en del av tilrettelegging for aktivitet på torvflata, er det i tillegg laget en del scenarier som kan brukes som del av arrangement.

- Lyset slås av og på sammen med gatelyset. Dette overstyrer øvrige innstillinger.
- Opplys og spot på Olav Tryggvasson slås på 1t etter øvrig lys.






De ulike lysscenariene beskrives nærmere i tabellen under:

TIDSROM	SCENARIER SOM STYRES AV ÅRSHJUL	
Fra 1/1 kl 03:00 Til 1/4 kl 03:00 Fra 1/9 kl 03:00 Til 1/12kl 03:00	HVERDAG – VINTER Behagelig. God belysning i gangsone. Spesialtilpasset GOBO med skyer – hvit farge, svak bevegelse. Blågrønne farger på Olav T, fontene og scene. Rolig funkling på stjerner.	
Fra 1/4 kl 03:00 Til 1/9 kl 03:00	HVERDAG – SOMMER Behagelig. God belysning i gangsone. Spesialtilpasset GOBO med skyer – varmhvit farge, svak bevegelse. Blågrønne farger på Olav T, fontene og scene. Rolig funkling på stjerner. Litt varmere gobofarge og litt mer kraft i lyset enn «Hverdag vinter»	
Klokka 06:00, 12:00, 18:00 og 24:00	«HAPPENING» 4 ganger i døgnet skjer det en liten «lyshappening». Varighet 30 sek. Kraftigere lys og mer bevegelse enn hverdagsscenariene. Blå farge på GOBO. Denne skjer kun når «Hverdag-vinter» og «Hverdag-sommer» er valgt.	

<p>Fra 1/12 kl 03:00 Til 24/12 kl 14:00</p> <p>Fra 26/12 kl 03:00 Til 31/12 kl 03:00</p>	<p>DESEMBER</p> <p>Adventsstemning. God belysning i gangsone. GOBO med greiner - fiolett farge, svak bevegelse. Fiolette farger på Olav T, fontene og scene.</p> <p>Egen nattmodus med litt mer kraft i lyset og bevegelse på GOBO fra kl 21:30 og til kl 08:00.</p>	
<p>Fra 24/12 kl 14:00 Til 26/12 kl 03:00</p>	<p>JUL – HØYTID</p> <p>Markering av julehøytiden. God belysning i gangsone. GOBO med greiner – rød farge, svak bevegelse. Rødlig farge på Olav T og scene. Rødgul fontene.</p>	
<p>Fra 31/12 kl 03:00 Til 31/12 kl 19:00</p> <p>Fra 31/12 kl 19:30 Til 1/1 kl 00:00</p> <p>Fra 1/1 kl 00:30 Til 1/1 kl 03:00</p>	<p>NYTTÅR</p> <p>Begynnende festlys. God belysning i gangsone. Fyrverkeriformet GOBO – hvit farge, moderat bevegelse. Hvitt lys på scene. Blågrønn Olav T og fontene.</p>	
<p>Fra 31/12 kl 19:00 Til 31/12 kl 19:30</p> <p>Fra 1/1 kl 00:00 Til 1/1 kl 00:30</p>	<p>NYTTÅR – RAKETTER</p> <p>Rakettbelysning. God belysning i gangsone. Fyrverkeriformet GOBO – hvit farge, mye bevegelse. Hvitt lys på scene med mye bevegelse. Blågrønn Olav T og fontene. Mer kraft i lyset enn Nyttår.</p>	

SCENARIER SOM OVERSTYRER ÅRSHJUL – KAN STYRES FRA SCENEFOTEN OG SD-ANLEGG.

Slåes av igjen manuelt evt går automatisk av kl 03:00 neste dag.






FEST-DISCO	<p>Diskolys. God belysning i gangsone. Diskokulegobo med blåhvitt lys. Litt bevegelse, men ikke mer enn at den kan stå på en god periode. Diskolys på scene. Blågrønn farge på Olav T og fontene.</p> <p>- f.eks til bruk ved arrangementer/happening på Torvet hvor man ikke har med egen belysning</p>	
FEST-RAKETTER	<p>Rakettlys. God belysning i gangsone. Fyrverkeriformet GOBO med hvitt lys. Litt bevegelse, men ikke mer enn at den kan stå på en god periode. Fyrverkerilyls på scene. Blågrønn farge på Olav T og fontene.</p> <p>- f.eks til bruk ved arrangementer/happening på Torvet hvor man ikke har med egen belysning</p>	
KONSERT	<p>Ikke noe belysning inne på Torgflata. Dimmet belysning i gangsone og opplys på trær.</p> <p>- f.eks til bruk ved arrangementer på Torvet som har egen belysning.</p>	
MINIMUM	<p>Minimal belysning inne på Torgflata. Ingen Gobobelysning. Dimmet belysning i gangsone og opplys på trær.</p> <p>- f.eks til bruk ved konserter på Torgscenen, der den ønskes mer i fokus.</p>	
FLOMLYS	<p>Fullt hvitt lys på alt.</p> <p>- f.eks til bruk ved konsertslutt, evakuering mm</p>	



LYSSTYRING AV KANTEN PÅ TORVSCENETAKET

Påvirker ikke øvrig lys på Torvet.

LYS PÅ KANTEN AV TORVSCENETAKET – KAN STYRES FRA SCENEFOTEN OG SD-ANLEGG

Stiller selv inn ønsket varighet, max 6 timer

ROSA	Rosa farge på takkanten, svak bevegelse	
RØD	Rød farge på takkanten, svak bevegelse	
GRØNN	Grønnblå farge på takkanten, svak bevegelse	
GUL	Gul farge på takkanten, svak bevegelse	
BLÅ	Blå farge på takkanten, svak bevegelse	

<p>SAMISK FLAGG</p>	<p>Farger som samisk flagg på takkanten, svak bevegelse</p>	
<p>NORDLYS</p>	<p>Nordlysfarger på takkanten, svak bevegelse</p>	
<p>REGBUE</p>	<p>Regnbuefarger på takkanten, svak bevegelse</p>	